

## **7. ГАРАНТИИ**

Предприятие гарантирует соответствие чащ требованиям ГОСТ 23695-94 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных выпущенными стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации – полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации чащ через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем указаний по эксплуатации.

**Благодарим Вас за покупку!**

**СЗАО «ЗАВОД САНТЭКС»**

Республика Беларусь

246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 132

**ЧАЩА ЧСЭ**  
**чаша напольная стальная**  
**эмалированная**

**Руководство по эксплуатации**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Чаша стальная эмалированная предназначена для установки в санитарных узлах общественных и промышленных зданий.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры чаши, мм:	
длина	535
ширина	340
глубина	166
высота	264
2. Масса чаши (без комплек. изледий), кг	3,15
3. Масса комплекта, кг	0,8

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус чаши	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
По согласованию с заказчиком	
3. Водораспределительное устройство	1 шт.
4. Сифон	1 шт.
5. Прокладка	1 шт.
6. Шайба	1 шт.
7. Патрубок	1 шт.
8. Контргайка 1½	1 шт.

## 4. МОНТАЖ ЧАШИ.

Монтаж чаши производится согласно рисунка 1.

4.1. Поставьте на заднюю стенку чаши водораспределительное устройство и вверните патрубок. На патрубок предварительно должна быть навернута контргайка и надеты шайбы и прокладка. Затяните контргайку. Для уплотнения резьбовых соединений примените ленту ФУМ, специальные уплотняющие пасты герметики или льняные пряди, смоченные в натуральной олифе с разведенным в ней свинцовым или железным суриком.

4.2. Установите сифон в раствор в фасонной части системы внутренней канализации здания.

4.3. Набросайте бетонный раствор в приемник перекрытия. Установив уплотнительное кольцо в раствор сифона, вставьте в сифон чашу с патрубком.

4.4. Подсоедините к патрубку через муфту смычную трубу и смычной бачок.

4.5. Заделайте приемник бетонным раствором. Выровняйте поверхность бетона и положите керамическую облицовочную плитку.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Проверить комплектность при приемке чаши и вводе ее в эксплуатацию.

5.2. При работе изделия необходимо содержать в чистоте рабочие поверхности чаши, не допускать засорения сифона различными предметами и крупными фракциями мусора.

5.3. Во избежание повреждения эмалевого покрытия запрещается подвергать чашу механическим, ударам, удалять загрязнения острыми и режущими предметами.

5.4. Чистить эмалированную поверхность только средствами, специально для этого предусмотренными. Не допускается использовать составы, содержащие абразивные материалы (песок, мел, тертый кирпич и т.д.).

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Чаша стальная эмалированная соответствует ГОСТ 23695-94 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска "       " 20 г

Продана

Наименование предприятия торговли

